

XYXEL AMG 1001-T10A ADSL2+

Anslutning till "första jacket"

För bästa funktionalitet på din ADSL-anslutning så ska modemmet anslutas till första jacket i din bostad. För mer information om hur man kontrollerar det, läs vår guide för telefonjack.

Det här indikerar lamporna (framsida)

- POWER** Lyser när utrustningen är strömsatt.
- DSL** Indikerar kontakt med station och modem. Blinkar när modemmet försöker etablera kontakt och lyser i fast sken när kontakt finns.
- INTERNET** Används ej.



Så här kopplar du

På undersidan av bredbandsboxen finns uttagen som du ansluter din utrustning till. Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre för anslutning av din utrustning.

Uttag 1 POWER: Strömförsörjning. Använd endast medföljande kontakt.

Uttag/knapp 2 ON/OFF: Slå på och slå av ditt modem.

Uttag 3 RESET: Starta om ditt modem.

Uttag 4 ETHERNET: Anslutning för nätverkskabel som kopplas till exempelvis dator eller router

Uttag 5 DSL: Anslutning för RJ11 telefonkabel som ska anslutas till DSL splitter (medföljande telefonjack).

