


CPE - CTS

Anslutning

Strömssladden ansluts till ett 230 V strömuttaguttag på väggen.

Det här indikerar lamporna (framsida)

Power	Lyser när utrustningen är strömsatt.
Status	Blinkar när trafik går in eller ut på fiberporten (gäller endast villakunder).
WAN	Indikerar fiberlänk (gäller endast villakunder).



Så här kopplar du

På undersidan av bredbandsboxen finns uttagen som du ansluter din utrustning till. Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre för anslutning av din utrustning.

Uttag 1: Internet/bredbandstelefoni

Uttag 2: Internet/bredbandstelefoni

Uttag 3: TV


Uttag 4: TV

Uttag 5: Framtida tjänster

Uttag 6: Framtida tjänster

Uttag 7: Framtida tjänster

Uttag 8: Inkommande (gäller endast lägenhet)



Det här indikerar lamporna (undersida)

Uttag 1 (lampa till vänster)

Lyser/blinkar när det finns kontakt mellan uttag och ansluten utrustning.

Uttag 1 (lampa till 1 höger)

Hastighet lyser enligt nedan beroende på vilken länkhastighet ansluten utrustning och uttaget etablerat.

- Släckt: 10Mbps
- Grönt sken: 100Mbps