

XYXEL PRESTIGE 660M-D1


Modemet klarar ADSL2+ och kan därmed användas för 24Mbit tjänster.

Anslutning till "första jacket"

För bästa funktionalitet på din ADSL-anslutning så ska modemmet anslutas till första jacket i din bostad. För mer information om hur man kontrollerar det, läs vår guide för telefonjack.

Det här indikerar lamporna (framsida)

- POWER** Lyser när utrustningen är strömsatt.
- ETHERNET** Indikerar att kontakt finns mellan utrustning ansluten till nätverksuttaget och modemmet.
- DSL** Indikerar kontakt mellan station och modem. Blinkar när modemmet försöker etablera kontakt och lyser i fast sken när kontakt finns.
- INTERNET** Används ej.



Så här kopplar du

På baksidan av modemmet finns uttagen som du ansluter din utrustning till. Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre för anslutning av din utrustning.

Uttag DSL: Anslutning för RJ11 telefonkabel som ska anslutas till DSL splitter (medföljande telefonjacket).

Uttag ETHERNET: Anslutning för nätverkskabel som kopplas till exempelvis dator eller router.

RESET: Starta om modemmet.

Uttag POWER: Strömförsörjning. Använd endast medföljande kontakt.

Knapp ON/OFF: Slå av eller på modemmet.

