





## Allt du behöver för att komma igång.

- Montering och anslutning av mediaomvandlare

### Medföljer i förpackningen:



Mediaomvandlare



Strömkabel



Nätverkskabel

### Det här indikerar lamporna

Power	Lyser när utrustningen är strömsatt.
FX+TM	Lyser grönt eller orange när kontakt finns med stadsnätet.
LAN	Lyser/blinkar när ansluten utrustning är aktiv.
Rött	10 Mbit/s
Grönt	100 Mbit/s
Orange	1000 Mbit/s

### Portar

LAN 1&2	Internet/bredbandstelefoni (router eller dator)
LAN 3&4	TV (TV-box)
LAN 5-8	Reserv (används ej i dagsläget)

### Behöver du hjälp?

Om du har frågor gällande anslutningen av din mediaomvandlare är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 0920 – 23 61 01

Om du har frågor gällande anslutningen av din router eller din TV-box eller har andra frågor gällande tjänster i stadsnätet kontaktar du din tjänsteleverantör.

# Steg för steg guide.

## 1. Montera mediaomvandlaren på väggen

Montera mediaomvandlaren på väggen i närheten av ditt inkommande nätverksuttag och ett 230 V eluttag. Skruva två skruvar i väggen och häng upp mediaomvandlaren. Vid val av placering är det bra att tänka på att nätverkskabeln är 1 m lång och ska kopplas mellan mediaomvandlaren och nätverksuttaget.

*Kontakta din fastighetägare om du inte vet vilket uttag som är inkommande nätverksuttag.*

## 2. Strömsätt mediaomvandlaren

Anslut den medföljande strömkabeln i uttaget "DC IN" och sätt i kontakten i eluttaget på väggen.

*Kom ihåg att mediaomvandlaren alltid ska vara strömsatt.*

## 3. Anslut mediaomvandlaren till internet

Koppla den medföljande nätverkskabeln till ditt inkommande nätverksuttag på väggen samt till mediaomvandlarens internetport "LAN 7/TM" alternativt "LAN 9/TM".

## 4. Anslut mediaomvandlaren till din router eller dator

Koppla en nätverkskabel kabeltyp CAT5 eller högre från mediaomvandlarens port "LAN 1" eller "LAN 2" till din router eller dator.

## 5. Anslut mediaomvandlaren till din digital-TV box

Koppla en nätverkskabel av kabeltyp CAT5 eller högre från mediaomvandlarens port "LAN 3" eller "LAN 4" till din TV-box.

## Kopplingschema

